



cam blender kullanma kılavuzu

K-8020

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz.

Bunun için, bu kılavuzun tamamını ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanızı ve bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ederiz.

Bu kullanma kılavuzu...

Makinenizi hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Makinenizi kullanmadan ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyun.
- Özellikle güvenlikle ilgili bilgilere uyun.
- Daha sonra da ihtiyacınız olabileceği için kullanma kılavuzunu kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın.
- Ayrıca makineyle birlikte ilave olarak verilen diğer belgeleri de okuyun.

Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayın. Modeller arasındaki farklar kılavuzda açık bir şekilde vurgulanmıştır.

Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.



İçindekiler

1 Güvenlik Uyarıları	2-3
2 Cihazın Teknik Özellikleri	3
3 Cihazın Kullanılması	4-5
4 Bakım ve Temizlik	5-6
5 Tüketici Hizmetleri	7

1 Güvenlik Uyarıları

- Blenderinizi kullanmadan önce kullanma kılavuzunun tamamını dikkatlice okuyunuz.
- Elektrığe çarpılma tehlikesini önlemek için fişli kablounun su veya herhangi bir sıvı ile temasını engelleyiniz.
- Eğer çocukların bulunduğu ortamlarda kullanılacaksa çocuklarınızı mutlaka gözetim altında tutunuz, cihazı çalışır veya çalışabilir durumda bırakıp yanından ayrılmayınız.
- Cihazınızın fişini, kullanmadığınızda, temizlerken ve monte ederken prizden çekiniz.
- Temizlik yapmadan önce cihazınızın ve parçalarının soğumasını bekleyiniz.
- Hareketli parçalardan vücudunuzun tehlike arz eden yerlerini koruyunuz.
- Cihazınızı yıpranmış fişli kablo ile çalıştırmayınız. Bu durumda en yakın yetkili servise başvurarak fişli kabloyu değiştiriniz.
- Ürününüz ev içi kullanım içindir, ev dışında kullanmayınız.
- Fişli kabloyu keskin köşelerden, sıcak yüzeylerden uzak tutunuz.
- Ürününüzü, elektrikli veya gazlı ısıtıcı gibi sıcaklık yayan cihazların yakınında çalıştırmayınız.
- Üreticinin onayladığı aparatlar dışındaki parçaları kullanmayınız zira, elektrik şoku ve yaralanmaya sebep olabilir.
- Ürününüzün cam sürahisini, maksimum seviyesinden fazla

- doldurmayınız.
- Cihazınızı fişli kablosundan tutarak çekmeyiniz ve taşımayınız.
- Bıçaklar çok keskindir, temizlik için söküp takarken daima bıçakların alt tarafındaki yuvarlak kısımdan tutunuz.
- Kaza ve yaralanma riskini azaltmak için; Bıçak grubu, cam sürahiye tam olarak takılmadan motor gövdesine oturtulmamalıdır.
- Cam sürahi kapağı kapatmadan cihaz çalıştırılmamalıdır.
- Sıcak sıvılar hazırlarken, cam sürahinin üst kapağıdaki ölçüm kabını çıkarınız. Çünkü sıcak sıvılar basınç yaparak kapağı zorlayabilir.
- Besleme kablosu hasar görürse bu kablo yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.
- Ürününüz, fiziksel (görsel, işitsel) veya zihinsel engelliler, çocuklar ve deneyim, bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi olmaksızın, kullanılmamalıdır.
- Çocuklar ürün kullanılırken gözetim altında bulundurulmalı ve çocukların ürün ile oynamadıklarından emin olunmalıdır.

Dikkat!


Aksesuarları değiştirmeden önce veya kullanım esnasında hareket eden bölümlere yaklaşımadan önce cihazınızın çalıştırma düğmesini KAPALI/OFF duruma getirip motorun tamamen durmasını bekleyiniz ve fiş prizden

çekiniz.

- Cihazınızı çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunun garanti ile ilgili bölümü dahil tamamını dikkatlice okuyunuz.

- Fatura aslını veya fotokopisini ileride garanti konusunda olabilecek ihtiyaç için saklayınız.
- Bu cihaz ev içinde kullanılmak üzere üretilmiştir.

2 Cihazın Teknik Özellikleri



- 1 Ölçek kabı
- 2 Cam sürahi kapağı
- 3 Cam sürahi
- 4 Motor gövdesi
- 5 Pulse düğmesi, buz kırma-temizlik
- 6 Çalıştırma ve hız ayar düğmesi

Net ağırlık : 3 kg
Gerilim : 220-240V~50/60Hz
İzolasyon sınıfı : □
Boyutlar : ø 210 x 200 x 400 mm.
Güç : 700 W max.

Ürününüz üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

3 Cihazın Kullanılması

Dikkat!

Ürününüzü çalışır hale getirmeden önce fişinin prizden çekilmiş olduğundan emin olunuz.

Cam sürahiyi motor gövdesine oturtmadan önce motor gövdesinin fişten çekilmiş ve çalıştırma düğmesinin KAPALI/OFF pozisyonunda olduğundan emin olunuz. Motor gövdesini kuru ve düz bir zemine oturtunuz. Çalıştırma düğmesinin kapalı olduğundan emin olunuz. Cam sürahiyi motor gövdesine oturtunuz ve fişi prize takınız (Resim 1).



(Resim 1)

Cam sürahinin içine hazırlayacağınız gıdayı koyunuz ve cam sürahi kapağını kapatınız. Cam sürahi kapağının üstündeki ölçek kabının iyice kilitlenmiş olduğundan emin olmak için saat yönünde (sağa doğru) çevirerek kilitleyiniz, böylece çalışırken yerinden çıkmayacaktır. Eğer

blender çalışırken ekleyeceğiniz bir gıda varsa ölçek kabını sola doğru (saatin ters yönünde) çevirerek açınız, gıdayı ekleyiniz ve tekrar sağa doğru çevirerek kilitleyiniz. Çalıştırma düğmesini çevirerek istediğiniz hıza ayar yapabilirsiniz (Resim 2). Kullanım bittikten sonra blenderinizi durdurunuz ve fişi prizden çekiniz.

Dikkat!

Blender çalışırken, cam sürahiyi motor gövdesinden ayırmayınız. Sıcak sıvılar hazırlarken bir kerede çok fazla gıda doldurmayınız ve basınç yapabileceği için ölçek kabını cam sürahi kapağından ayırınız.

Hız Kontrolü:

Ürününüz hız kontrol sistemi ile donatılmıştır. Çalıştırma düğmesini sağa doğru çevirdikçe hız artacak ve en son pozisyonda maksimum hıza ulaşacaktır. Ani ve yüksek güce ihtiyacınız olduğunda PULSE düğmesine basarak maksimum



(Resim 2)

devirde anlık çalışma yapabilirsiniz (Resim 2).

Tavsiyeler:

Her zaman çalıştırmadan önce cam sürahinin kapağını kapatınız ve çalıştırırken cam sürahinin sapını bir eliniz ile tutunuz. Bir defada 1 dakikadan fazla süreyle çalıştırmayınız ve soğumasını

bekleyiniz. Motor çalışırken cam sürahiyi motor gövdesinden ayırmayınız. Çalışma esnasında elinizi cam sürahinin içine kesinlikle sokmayınız, karıştırarak bir alet kullanacaksanız da motoru durdurunuz, fişi prizden çekiniz ve sonra kullanınız. Cam sürahinin içine sert gıdaları bütün olarak atmayınız, ufak parçalar halinde atınız.

4 Bakım ve Temizlik

Ürününüz sizin tamir edebileceğiniz türden parçalar içermemektedir. Arıza halinde en yakın yetkili servise başvurunuz.

Motor bloğunu sökmeye çalışmayınız, elektrik şoku ve yaralanma riski vardır. Cam sürahinin temizliğini her kullanımdan sonra bekletmeden yapınız. Her temizlik aşamasında cam sürahi kapağı ve ölçek kabının yerlerine takılmış olmasına dikkat ediniz. Blenderınızı yağlı gıda içermeyen malzeme için kullandığınızda (mesela havuç parçalama gibi) 2-3 bardak ılık su ilave ederek ve PULSE temizlik düğmesine kesik kesik basarak çalıştırınız. Gerekliyse bu işlemi bir kaç kere tekrarlayınız.

Blenderınızı yağlı gıda içeren malzeme için kullandığınızda (mesela süt, krema, çocuk maması karıştırmak gibi) 2-3 bardak ılık su içine birkaç damla bulaşık deterjanı ilave ederek, PULSE temizlik düğmesine kesik kesik basarak çalıştırınız. Bu suyu boşaltıp 2-3


bardak temiz ve ılık su koyup tekrar PULSE temizlik düğmesine kesik kesik basarak çalıştırınız. Bu işlemi cam kap tamamen temizleninceye kadar tekrarlayabilirsiniz. Bu işlemlerin bitiminde bıçağın keskinliğinde göz önünü alarak temiz ve kuru bir bez ile kurulayınız. Cam sürahiyi ve diğer parçalarını bulaşık makinasında yıkamayınız. Arıza halinde en yakın Arçelik Yetkili Servisine başvurunuz.

Dikkat!

Motor gövdesini su veya başka bir sıvıya daldırarak temizlemeyiniz. Ürününüzün temizliğinde alkol, aseton vb. sıvı temizleyiciler kullanmayınız. Çalıştırma düğmesini KAPALI/OFF durumuna getiriniz. Fişi prizden çekiniz. Cam sürahiyi motor gövdesinden ayırınız. Motor gövdesini nemli bir bez ile silip kuru bir bezle kurutunuz.

Saklama:

Ürününüzü kullanmadığınızda fişten çekiniz. Ürününüzün motor gövdesinin altında kabloyu sarmaya yarayan toplama kısmı vardır (Resim 3). Kullanmadığınızda kabloyu alt tarafa sarınız. Blenderınızın cam sürahisini motor gövdesine takılı muhafaza etmeyiniz, motor gövdesinden ayırınız.



(Resim 3)

5 Tüketici Hizmetleri

Değerli Müşterimiz,
Sizlere iyi ürün vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere çok geniş kapsamlı yeni hizmetler sunmaya devam ediyoruz.

Yetkili Servislerimizin haftanın 7 günü 09:00 - 22:00 saatleri arasında hizmet vermeye başlamasının ardından, Arçelik Çağrı Merkezi de haftanın 7 günü 08:00 - 24:00 saatleri arasında yeni telefon numarası olan 444 0 888 ile canlı olarak hizmet vermeye başladı.
Doğrudan bu numarayı çevirerek Arçelik Çağrı Merkezine başvurabilir ve arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Yeni Numaralar:

444 0 888

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden *)

Diğer Numara:

(0216) 585 8 888

* Sabit telefonlardan yapılan aramalarda şehir içi arama tarifi üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise GSM-GSM tarifi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

Çağrı Merkezimize ayrıca www.arcelik.com.tr adresindeki Tüketici Hizmetleri bölümünde bulunan formu doldurarak ya da 0216 585 8 888 nolu telefonu arayarak ya da 0216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.
Yazılı başvurular için adresimiz: Arçelik Çağrı Merkezi, Ankara Asfaltı Yanı, 34950 Tuzla/İSTANBUL

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

1. Ürününüzü aldığınızda Garanti Belgesini Yetkili Satıcıya onaylatınız.
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı"ni sorunuz.
5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden "HİZMET FİŞİ" istemeyi unutmayınız. Alacağınız Hizmet Fişi, ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Kullanım ömrü: 7 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça süresi.)



Garanti ile ilgili olarak
müşterinin dikkat etmesi
gereken hususlar

Arçelik tarafından verilen bu garanti, Cam Blender'ın normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar da garanti dışıdır.

1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,
3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar.
5. Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.

Ürüne yetkisiz kişiler tarafından yapılan müdahalelerde ürüne verilmiş garanti sona erecektir.

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.

Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

Ürünümüz Arçelik A.Ş. adına Erna Maş A.Ş. Atatürk Sanayi Bölgesi İstasyon Mah.
Prof. Mehmet Bozkurtı Cad. No:27 34555 Hadımköy-İstanbul/Türkiye tarafından üretilmiştir.

Ürünümüzün CE uygunluğu TÜV Rheinland Am Grauen Stein, Köln 51105 DEUTSCHLAND
Tel: +49 221 8063087 tarafından onaylanmıştır.

Çağrı Merkezi
444 0 888

Diğer Numara
0216 585 8 888

ARÇELİK A.Ş. Tuzla 34950 İstanbul
Telefon (0216) 585 85 85 Faks (0-216) 423 23 53

cam blender



Garanti
Belgesi

ARÇELİK Cam Blender'ın, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik'in yetkili kıldığı Servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı **2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.**

Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde yapılan işlemler için işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimiz bulunmaması durumunda Yetkili Satıcılarımıza veya Firmamıza bildirildiği tarihten itibaren başlar. Ürünün arzusunun 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde Arçelik A.Ş. ürünün tamiri tamamlanmaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü, müşterinin kullanımına tahsis edecektir.

Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi ürünün bulunduğu yerde veya Yetkili Servis atölyelerinde yapılabilir. Müşterimizin buna onayı şarttır.

Ancak;

Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

-Tüketicieye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanmamayı sürekli kılması,

-Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,

-Firmamızın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimini talep edebilir. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir. Bu Garanti Belgesi'nin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Arçelik A.Ş.

Genel Müdür

Genel Müdür Yardımcısı

Seri No: _____

Tip: K 8020 _____

Teslim Tarihi, Yeri: _____

Fatura Tarihi, No: _____

Satıcı Firma Unvanı: _____

Adres: _____

Tel-Faks: _____

Satıcı Firma (Kaşe ve imza): _____

Bu belge, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 69817 no'lu ve 03.06.2009 izin tarihli belgesine göre düzenlenmiştir.
Bu bölümü, ürünü aldığımız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeyecektir